

## Hoe de afwerking van uw houten buitenschrijnwerk onderhouden Ondoorzichtige dekkende verf en Riche klassieke doorzichtige beits (Sterk gepigmenteerd) »

### A. Algemeenheden

Het onderhoud van houten buitenschrijnwerk is van kapitaal belang ter verzekering van de duurzaamheid (werking, vormvastheid, ...) en het behoud of de verbetering van het oorspronkelijke uitzicht.

Ons advies:

- Het schrijnwerk dient om de twee jaar met het onderhoudsproduct van Remmers gereinigd te worden en volgend daarop dient er een onderhoudsbalsem van Remmers aangebracht worden. De onderhoudskit voor ons schrijnwerk, ramen en deuren, is beschikbaar bij onze partner.
- Een preventief onderhoud is ten eerste aangeraden om de afwerking intact te houden en zo onderhoudswerkzaamheden te minimaliseren.
- Steeds aangepast materiaal te gebruiken (Bvb. Een geschikte borstel voor watergedragen verf)
- De temperatuur en de droogtijden tussen de verschillende lagen te respecteren.

### B. Algemene regels

#### 1. Indien de afwerking nog intact is

- Schuren (korrelgrootte P180/220) en ontstoffen
- Aanbrengen van 1 laag afwerking in de gewenste kleur  
Een tweede laag kan vereist zijn

Zie Punt C. hieronder voor de te gebruiken producten.

#### 2. Bij een verouderde afwerking met plaatselijk beschadigingen

##### a. Beschadige oppervlakken

- De niet-intacte delen schuren (korrelgrootte 120/140) tot een mooie overgang bekomen is naar de oude lak (geen rand meer zichtbaar)
- Vervolgens het volledig oppervlakt naschuren ( korrelgrootte 200)

Opmerking : Het is belangrijk dat de overgang van de niet-intacte delen naar de intacte delen voldoende geschuurd worden om te voorkomen dat hier na de herstelling een rand zichtbaar wordt.

- Kale plaatsen moeten minstens 1 maal geïmpregneerd worden met drenking
- Aanbrengen van een laag van primer
- Nadien minstens 2 lagen van afwerking schilderen in de gewenste kleur

b. Op de intacte oppervlakten

- Schuren (korrelgrootte P180/220) en ontstoffen
- Aanbrengen van een eindlaag in de gewenste kleur om de kleur in het hele schrijnwerk te harmoniseren

Zie Punt C. hieronder voor de te gebruiken producten.

3. Oudere afwerkingen met ernstige gebreken (gebarsten lagen, onthechting, bladderen, ...)

- Alle lagen verwijderen/schuren
- Aanbrengen van minstens 1 laag drenking
- Aanbrengen van 1 laag van primer
- Aanbrengen van 3 eindlagen in de gewenste kleur

Zie Punt C. hieronder voor de te gebruiken producten.

Bij grote barsten in het hout en enorm verschilferen aan de laklaag is het aangeraden om contact op te nemen met een professionele schilder.

C. De te gebruiken producten

1. **Als de aangebrachte afwerking in de fabriek een Standard Riche-beits is**

	Kleur Licht eik	Kleur Afromosia	Kleur Rustiek	Kleur Notelaar
Drenking	Induline SW-900 IT kleurloos (Alternatief Aqua IG-15 IT Kleurloos)			
Primer	Induline GW-360 gekleurd (Alternatief Aqua HSL-35/m gekleurd)			
	Kleur FT 20898	Kleur FT 20899	Kleur FT 20897	Kleur FT 20897
Afwerking	Aqua DSL-55/SG FT20900 130% gepigmenteerd			Aqua DSL 55/SG RC 652 noyer 70% gepigmenteerd

2. **Als de aangebrachte afwerking in de fabriek een heldere ondoorzichtige dekkende verf is**

	<i>Wit of heldere RAL/NCS</i>
Drenking	Induline SW-900 IT Kleurloos (Alternatief Aqua IG-15 IT Kleurloos)
Primer	Aqua AG-26 Wit
Afwerking	Aqua DL-65/SG gekleurd Kleur : xxx (RAL/NCS Nummer)

### 3. Als de aangebrachte afwerking in de fabriek een donkere ondoorzichtige dekkende verf is

	<i>Donkere RAL/NCS</i>
Drenking	Induline SW-900 IT Kleurloos (Alternatief Aqua IG-15 IT Kleurloos)
Primer	Aqua AG-26 grijs (Alternatief Aqua AG-26 rood-bruin)
Afwerking	Aqua DL 65/SG gekleurd Kleur : xxx (RAL/NCS Nummer)

Indien u problemen ondervindt bij het vinden van de verschillende producten, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via 060 / 31.00.50 of rechtstreeks met de firma Remmers in Grobbendonck via 014 / 84.80.80.

## Hoe de afwerking van uw houten buitenschrijnwerk onderhouden

### Riche Natuurlijke beits kleuren

(Natuurlijke beits kleuren UV Kleurloos, vergijld, gebleekt en alle beetje gepigmenteerd kleuren)

#### D. Algemeenheden

Het onderhoud van houten buitenschrijnwerk is van kapitaal belang ter verzekering van de duurzaamheid (werking, vormvastheid, ...) en het behoud of de verbetering van het oorspronkelijke uitzicht.

Ons advies:

- Een preventief onderhoud is ten zeerste aangeraden om de afwerking intact te houden en zo onderhoudswerkzaamheden te minimaliseren.
- Steeds aangepast materiaal te gebruiken (Bvb. Een geschikte borstel voor watergedragen verf)
- De temperatuur en de droogtijden tussen de verschillende lagen te respecteren.

#### E. Algemene regels

##### 4. Indien de afwerking nog intact is

- Schuren (korrelgrootte P180/220) en ontstoffen
- Aanbrengen van 1 laag afwerking in de gewenste kleur  
Een tweede laag kan vereist zijn

Zie Punt C. hieronder voor de te gebruiken producten.

##### 5. Bij een verouderde afwerking met plaatselijk beschadigingen

###### c. Beschadige oppervlakken

- De niet-intacte delen schuren (korrelgrootte 120/140) tot een mooie overgang bekomen is naar de oude lak (geen rand meer zichtbaar)
- Vervolgens het volledig oppervlakt naschuren ( korrelgrootte 200)

Opmerking : Het is belangrijk dat de overgang van de niet-intacte delen naar de intacte delen voldoende geschuurd worden om te voorkomen dat hier na de herstelling een rand zichtbaar wordt.

- Kale plaatsen moeten minstens 1 maal geïmpregneerd worden met drenking
- Aanbrengen van een laag van primer
- Nadien minstens 2 lagen van afwerking schilderen in de gewenste kleur

d. Op de intacte oppervlakten

- Schuren (korrelgrootte P180/220) en ontstoffen
- Aanbrengen van een eindlaag in de gewenste kleur om de kleur in het hele schrijnwerk te harmoniseren

Zie Punt C. hieronder voor de te gebruiken producten.

6. Oudere afwerkingen met ernstige gebreken (gebarsten lagen, onthechting, bladderen, ...)

- Alle lagen verwijderen/schuren
- Aanbrengen van minstens 1 laag drenking
- Aanbrengen van 1 laag van primer
- Aanbrengen van 3 eindlagen

Zie Punt C. hieronder voor de te gebruiken producten.

Bij grote barsten in het hout en enorm verschilferen aan de laklaag is het aangeraden om contact op te nemen met een professionele schilder.

F. De te gebruiken producten

**De aangebrachte afwerking in de fabriek is een Riche Natuurlijke beits**

	Kleurloos UV	Gebleekt	Vergijld
Drenking	Induline SW-900 IT kleurloos		
Primer	Aqua HSL Kleurloos	Aqua HSL-35/m gekleurd FT 45917	Aqua HSL-35/m gekleurd FT 40812
Afwerking	Aqua NEL-56/TM gekleurd FT 38855	Aqua NEL-56/TM gekleurd FT 42034	Aqua NEL-56/TM gekleurd FT 40843 130% gepigmenteerd

Indien u problemen ondervindt bij het vinden van de verschillende producten, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via 060 / 31.00.50 of rechtstreeks met de firma Remmers in Grobbendonck via 014 / 84.80.80.